

CZ

- průměr koncovky: 60 mm
- výkon hořáku: 62 kW
- spotřeba plynu: 4,46 kg/hod.
- rukojeť s regulací plynu
- součást balení:
hadice 3 m, 2x montážní klíč,
redukční ventil

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – PŘED PRVNÍM POUŽITÍM!

Před připojením k LPG láhvi si pečlivě přečtěte tento návod a seznamte se s bezpečnostními pokyny!
Návod si uschovejte pro další použití.

PROVOZNÍ PODMÍNKY

- Hořák používejte pouze ve větraných prostorách (např. otevřená okna, dveře).
- V nevětraných místnostech hrozí riziko udušení a otravy CO₂.
- Zakázáno používat pod úrovní terénu – výjimkou jsou opravy, pokud je zajištěno stálé větrání.
- Po směně musí být souprava odstraněna z prostor pod úrovní terénu.
- Minimální vzdálenost láhve:
- od tepla bez plamene: 0,5 m
- od otevřeného plamene: 1,5 m
- Teplota láhve nesmí překročit 40 °C, chraňte ji před sluncem.
- Láhev používejte výhradně ve svislé poloze.
- Nepoužívejte ani prázdné LPG láhve pod úrovní terénu.
- Přímý ohřev láhve je zakázán!

HADICE A BEZPEČNOST

- Používejte pouze schválenou LPG hadici od výrobce.
- Hadici neprodlužujte, neupravujte ani neohýbajte.
- Chraňte ji proti oděru, přehřátí a poškození.
- Životnost hadice je 2 roky od prvního použití – poté vyměňte!
- V blízkosti hořáku mějte hasicí přístroj, ideálně CO₂.

PŘIPOJENÍ A TĚSNOST

- Zkontrolujte těsnění v maticích.
- Připojte hadici mezi ventil a rukojeť, dotáhněte montážním klíčem.
- Připojte hořák na regulační ventil.
- Otevřete ventil na láhvi (otočit doleva).
- Nikdy nezkoušejte těsnost plamenem!

ZAPÁLENÍ A ZHÁŠENÍ

- Po otevření ventilu a kontrole těsnosti:
Pomalou otevřete regulační ventil.
Jakmile uslyšíte syčení, zapalte plyn u hořáku.
- Barva plamene by měla být modrozelená.
- Intenzitu upravte ventilem.
- Po skončení práce:
Nejprve uzavřete ventil na láhvi.
Nechte plyn dohořet.
Poté uzavřete regulační ventil na rukojeti.

ODPOJENÍ OD LÁHVE

- Před odpojením se ujistěte, že je hořák zhasnut a oba ventily jsou uzavřené.
- Vyšroubujte jednocestný ventil z láhve (otočit doleva).
- Láhev uzavřete ochrannou zátkou.
- Pokud zařízení dále nepoužíváte:
Odpojte i hadici.
Vložte zásepky do převlečných matic.
Uchovávejte hadici čistou a nepoškozenou.

Chovejte se k zařízení zodpovědně.

Správné používání = bezpečná práce!

sk

- priemer koncovky: 60 mm
- výkon horáka: 62 kW
- spotreba plynu: 4,46 kg/hod.
- rukoväť s reguláciou plynu
- súčasť balenia:
hadica 3 m, 2x montážny kľúč,
redukčný ventil

DŮLEŽITÉ UPOZORNENIE – PRED PRVÝM POUŽITÍM!

Pred pripojením k LPG fľaši si pozorne prečítajte tento návod a zoznámte sa s bezpečnostnými pokynmi!
Návod si uschovajte na ďalšie použitie.

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

- Horák používajte iba vo vetraných priestoroch (napr. otvorené okná, dvere).
- V nevetraných miestnostiach hrozí riziko udusenía a otravy CO₂.
- Zakázané používať pod úrovňou terénu – výnimkou sú opravy, pokiaľ je zaistené stále vetranie.
- Po smene musí byť súprava odstránená z priestorov pod úrovňou terénu.
- Minimálna vzdialenosť fľaše: - od tepla bez plameňa: 0,5 m - od otvoreného plameňa: 1,5 m
- Teplota fľaše nesmie prekročiť 40 °C, chráňte ju pred slnkom.
- Fľašu používajte výhradne vo zvislej polohe.
- Nepoužívajte ani prázdne LPG fľaše pod úrovňou terénu.
- Priamy ohrev fľaše je zakázaný!

HADICA A BEZPEČNOSŤ

- Používajte iba schválenú LPG hadicu od výrobcu.
- Hadicu nepredlžujte, neupravujte ani neohýbajte.
- Chráňte ju proti oderu, prehriatiu a poškodeniu.
- Životnosť hadice je 2 roky od prvého použitia - potom vymeniť!
- V blízkosti horáka majte hasiaci prístroj, ideálne CO₂.

PŘIPOJENIE A TĚSNOSŤ

- Skontrolujte tesnenie v maticách.
- Pripojte hadicu medzi ventil a rukoväť, dotiahnite montážnym kľúčom.
- Pripojte horák na regulačný ventil.
- Otvorte ventil na fľaši (otočiť dolava).
- Nikdy neskrúšajte tesnosť plameňom!

ZAPÁLENIE A ZHÁSENIE

- Po otvorení ventilu a kontrole tesnosti: Pomaly otvorte regulačný ventil.
- Farba plameňa by mala byť modrozelená.
- Intenzitu upravte ventilem.
- Po skončení práce: Najprv uzavrite ventil na fľaši. Nechajte plyn dohorieť.

ODPOJENIE OD FĽAŠE

- Pred odpojením sa uistite, že je horák zhasnutý a oba ventily sú uzavreté.
- Vyskrutkujte jednocestný ventil z fľaše (otočiť dolava).
- Fľašu uzavrite ochrannou zátkou.
- Ak zariadenie ďalej nepoužívate: Odpojte aj hadicu. Vložte zásepky do prevlečných matic.

Správajte sa k zariadeniu zodpovedne.

Správne používanie = bezpečná práca!

Ďalšie info nájdete v ČSN 38 6462 a TPG 402 01.

Dovozce / výrobce pro ČR: VEN s.r.o.
V Růžovém údolí 555,
27801 Kralupy nad Vltavou
info@ven-sro.cz

Dovozca / výrobca pre SR: VEN SK s.r.o.
Pezinská cesta 30, 90301 Senec
obchod@ven.sk
Země původu : Čína



PŘEČTĚTE
SI NÁVOD
K OBSLUZE



POUŽÍVEJTE
POUZE VENKU
NEBO V DOBRÉ
VETRANÝCH
PRIESTORACH



POZOR
HORKÉ



UCHOVÁVEJTE
MIMO DOSAH
DETI

