










Montážní návod ESTIMA











1



max 4000 r/min








2















3



3a




3b





3c










3d











3e








4








5a





5b





5c




5d




5e




6a







6b












7a







7b












8a



8b









S

0420

Montáž střešních plechů vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti. Tento návod je ilustrativní a nezbavuje dodavatele povinnosti dodržovat pravidla pokrývačské praxe a norem. Způsoby montáže uvedené v tomto návodu slouží jako obecné pokyny. Požadovaný způsob montáže se může lišit od toho, který je uveden v návodu v závislosti na typu střechy nebo regionálním řešení. Pro obecné pokyny a tipy pro instalaci postupujte podle pokynů projektanta nebo kontaktujte naše oddělení technické podpory. Zkušení dodavatelé mají individuální řešení, která společnost BLACHOTRAPEZ akceptuje.